

COMMENT DÉBLOQUER LE MONDE INTENS ?

1

Générer le code de déverrouillage

1. Sur l'interface de la machine, appuyez sur le bouton **"Intense" ou "Premed"**.
2. Un code s'affichera à l'écran.

2

Obtenir le code d'activation

1. Transmettez ce code à **Cosmos-e**
2. Vous recevrez en retour un **code à 8 chiffres**.

3

Débloquer le monde Intens

1. Saisissez le **code à 8 chiffres** reçu sur la machine.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** sur le clavier virtuel.
3. Ensuite, cliquez sur le bouton **SUBMIT** qui apparaîtra sous le champ de saisie.
4. **Le monde Intens est maintenant activé.**



Important : Si le code ne fonctionne pas, assurez-vous que la mise à jour du système a bien été effectuée.




COSMOS-e
L'UNIVERS COSMÉTIQUE



cosmos-e.fr



Rue Jeanne d'Arc, 85600 Montaigu - Vendée